

Asennusohje 8520V

Valaisimen saa asentaa vain asianomaiset luvat omaava henkilö.

1. Avaa valaisimen suojaverkko ja irroita valaisimen keskeltä asennuksen suojakotelo.
2. Kiinnitä valaisin asennettavaan pintaan.
3. Kytke sähköt valaisimeen.
4. Kiinnitä asennuksen suojakotelo takaisin.
5. Sulje valaisin.

